

Сроки замены батарей и компонентов

Оборудование	Срок	Кто меняет	Что меняется
EPIRB (АРБ COSPAS-SARSAT)	Батарея	менее чем за 12 месяцев до даты на корпусе (типично 5 лет)	сервис с признанием РМРС
EPIRB	Гидростат (HRU)	2 года с даты установки	сервис или экипаж по инструкции
SART (X-band радар)	Батарея	5 лет (типично; см. наклейку на корпусе)	сервис с признанием
AIS-SART	Батарея	5 лет (см. наклейку на корпусе)	сервис с признанием
Переносная УКВ ГМССБ	Основная (опечатанная) батарея	до даты на упаковке (типично 5 лет)	экипаж, в исходной упаковке
GMDSS-АКБ резерва питания	Аккумулятор	4-5 лет, или раньше при потере ёмкости	сервис с признанием
Гидростаты спасательных плотов	HRU	2 года	сервис плотов
Спасательный плот (ПСН)	Освидетельствование	1 год; после 10 лет — 6 мес.	сервис плотов с признанием
Пиротехника (фальшфейеры, ракеты, дымовые)	Замена	3 года с даты производства	сертифицированный поставщик
Огнетушители (порошковые / водные)	Перезарядка	1 год	сервис
Огнетушители CO2	Перевзвешивание / перезарядка	5 лет	сервис
Гидрокостюмы	Освидетельствование	1 год; гидротест — 3 года	сервис
Спасательные жилеты (надувные)	Газовый патрон, гидростат. индикатор	срок на корпусе, типично 3 года	экипаж по инструкции / сервис
Аварийные дыхательные аппараты (EEBD)	Замена / перезарядка	по паспорту, обычно 10 лет	сервис

Готовая форма планирования (заведите такую таблицу для судна)

Оборудование	Зав. №	Производитель	Дата установки	Срок замены	Заявка отправлена	Ответственный
EPIRB						
SART №1						
AIS-SART						
GMDSS-АКБ						
Гидростат плота 1						
Пиротехника комплект						

! **ВАЖНО:** срок батареи EPIRB и SART указан на самом устройстве. РМРС проверит дату по наклейке. Замена строго в сервисе с признанием РМРС. Срок прошёл = снятие с эксплуатации.

! **ПРАВИЛО 60 ДНЕЙ:** срок замены минус 60 дней = автоматическая заявка в сервис СиР. Так покрываете время на поставку ЗИП и согласование работ с признанием РМРС.

