

Сигналы PAN-PAN и SECURITE: когда и как

Иерархия сигналов

Сигнал	Когда применять	Приоритет
MAYDAY (бедствие)	Угроза судну или людям, нужна немедленная помощь	1 (высший)
PAN-PAN (срочность)	Срочное сообщение о безопасности судна или человека, без непосредственной угрозы	2
SECURITE (безопасность)	Сообщение о навигационной или метеорологической опасности	3

PAN-PAN: типовые случаи

1. Поломка двигателя в опасном районе
2. Потеря управления при отсутствии непосредственной угрозы
3. Просьба о помощи близких судов в поиске

SECURITE: типовые случаи

1. Дрейфующий контейнер, лодка, объект в фарватере.
2. Не работающие средства навигационного обеспечения (буй, маяк).
3. Метеопредупреждение (шквал, гроза в районе).
4. Особый режим движения (буксировка, малая маневренность).
5. Спецоперация (учения, водолазы за бортом)

Шаблон PAN-PAN

PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN
ALL STATIONS / [НАЗВАНИЕ / MMSI получателя]
x3 THIS IS [VESSEL NAME] x3, MMSI [номер]
POSITION [__°__'N __°__'E] AT [TIME UTC]
[краткое описание ситуации: что случилось, что нужно]
THIS IS [VESSEL NAME], OVER

Шаблон SECURITE (навигационное предупреждение)

SECURITE SECURITE SECURITE
ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS
THIS IS [VESSEL NAME], MMSI [номер]
[ENGLISH: navigational warning text = drifting container at position __°__'N __°__'E observed at __ UTC, posing danger to navigation]
THIS IS [VESSEL NAME].
OUT

Порядок передачи

1. УКВ к. 70 ЦИВ urgency или safety call для all ships
2. Переход на УКВ к. 16 (или СЧ (ПВ) 2182) для голоса
3. Передать сообщение голосом 2 раза
4. Прослушать ответ. Если нужен ответ - указать к. для ответа.
5. Запись в радиожурнале

Отбой / отмена

1. PAN-PAN отменяется фразой: "All stations, this is [...], cancel my urgency message of [time]. Reason: [...]"
2. SECURITE обычно не отменяется, передается новый, актуализированный
3. В радиожурнал - запись об отмене

! НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ: SECURITE для текущей погоды по NAVTEX - не нужен. Для дрейфующего контейнера или потерянного контейнера - обязательно. Лишний эфир по сигналам безопасности - нарушение радиодисциплины.

